

COME INTEGRARE GLI ELEMENTI NELLA PIETRA PREZIOSA?

Da : Lucie T Perles&Co



Come forare la pietra naturale?

Vieni



Le tappe del tutorial

★ Tappa 1/5

Con un pennarello indelebile, annotate il centro del voto della gemma.

★ Tappa 2/5

Mettete il trapano diamantato, iniziate con la velocità 1 del Dremel, tenete la vostra pietra saldamente nell'acqua. E perforare la Labradorite. Il video è stato accorciato, ma questa parte è molto più lunga. Fate attenzione alle dita.

★ Tappa 3/5

Controlla la lunghezza del gambo e poi taglialo con un paio di pinze da taglio. Se è troppo lungo, fora di nuovo la tua pietra. Il supporto del cabochon deve essere perfettamente a filo con la vostra gemma.

★ Tappa 4/5

Usa la pasta per visualizzare la tua creazione e posizionare i tuoi elementi sulla pietra. Fare un segno con un pennarello e poi preforare. Poi incollare i diversi elementi alla pietra.

★ Tappa 5/5

Per finire, attacca semplicemente il tuo anello aperto al tuo ciondolo e alla catena. Aggiungete la chiusura a moschettone e la vostra collana è completa.

