

## COME FARE I CREOLI DA SOLI?

Da : Tiffanie Perles&Co



10 minuti

Questa è una domanda che ci viene posta spesso da Perles and Co. Come si realizzano le creole con il filo di ferro? Quale filo devo usare per realizzare creole che non si deformino? Realizzare orecchini a cerchio non è molto difficile, anche un principiante può farlo, ma sono necessari alcuni strumenti.

## 1- Strumenti necessari per realizzare le creole

- Pinze rotonde
- Facoltativo: pinze ad anello per formare anelli della stessa dimensione da una creola all'altra.
- Pinze piatte con punte di nylon. Permettono di raddrizzare il filo senza lasciare segni.
- Pinze da taglio
- Uno strumento che leviga l'estremità del filo tagliato dalla taglierina. In questo caso, abbiamo utilizzato un alesatore elettrico con una punta speciale per arrotondare il filo. È essenziale levigare l'estremità del filo dopo averlo tagliato se non si vuole danneggiare l'orecchio.
- Un cilindro delle dimensioni della creola desiderata. Può essere un bracciale triboulet, un anello triboulet, una scatola cilindrica o qualsiasi altro oggetto cilindrico.

## 2- Quali fili usare per fare le creole?

Si possono realizzare creole con filo di rame, filo di ottone, filo d'oro, filo di acciaio inox o filo d'argento 925. Basta scegliere un filo non troppo morbido, ma nemmeno troppo duro! Un filo molto duro tenderà a ritrarsi e sarà difficile dargli la forma rotonda desiderata. Più il filo è duro, più sarà difficile lavorarlo. Il filo di rame che abbiamo elencato è il più facile da usare per i principianti. Una volta acquisita dimestichezza con la tecnica, si può passare al filo semi-duro di altri materiali. Il filo d'argento duro vi darà filo da torcere ;) quindi optate per un filo semiduro ricotto. La dimensione ideale del filo è compresa tra 0,6 e 0,8 mm. Questo è il diametro del filo utilizzato nelle creole già pronte.

## 3- Fasi per formare le creole

1. Realizzare la coppia allo stesso tempo in modo che siano identiche
2. Tagliare due pezzi di filo leggermente più grandi della circonferenza del cilindro scelto.
3. Piegare il filo di ferro a 90° sul lato, a 1 cm dall'estremità
4. Formare un anello
5. Mettere la creola sul cilindro e segnare la posizione del cappio sull'altro pezzo di filo.
6. Piegare il filo in questo punto
7. Tagliare l'estremità del filo piegato a 6 mm dall'angolo
8. Levigare l'estremità del filo fino a renderla liscia sotto il dito

## Che materiale usare per Come fare i creoli da soli? ?

### MATERIALE



Filo di rame tondo ColourCraft Wire 0.81 mm - Dorato anti-macchia x13.8 m  
 Cod. : FCU-877  
 Quantità : 1



Filo tondo mm. 0.64 in Gold Filled x1.5m  
 Cod. : GLD-110  
 Quantità : 1

### MATERIALE



Barra di forgiatura in legno per anello x1  
 Cod. : ATT-640  
 Quantità : 1



Pinza tagliafili Flush cutter x1  
 Cod. : OUT-019  
 Quantità : 1



Terminale per arrotolare i fili di 0.8 mm per alesatore elettrico  
 Cod. : OUT-442  
 Quantità : 1



Punteruolo elettrico per perle  
 Cod. : OUTIL-001  
 Quantità : 1



Pinza punte piatte di Nylon  
 Cod. : OUTIL-029  
 Quantità : 1



Pince ronde manche pailleté  
 Cod. : OUTIL-134  
 Quantità : 1



Cono misuratore per bracciali x1  
 Cod. : TECH-448  
 Quantità : 1

*passi da seguire*

★ Tappa 1/7

Tagliare due pezzi di filo leggermente più lunghi della circonferenza del cilindro scelto.  
Realizzare la coppia contemporaneamente in modo che siano identici.

---

★  
Tappa 2/7

Piegare il filo a 90° di lato, a 1 cm dall'estremità.

---

★  
Tappa 3/7

Formare un anello.

---

★  
Tappa 4/7

Mettere la creola sul cilindro e segnare la posizione dell'occhiello sull'altra estremità del filo.

---

★  
Tappa 5/7

A questo punto, piegare il filo.

---

★  
Tappa 6/7

Tagliare l'estremità piegata del filo a 6 mm dall'angolo.

---

★  
Tappa 7/7

Carteggiare l'estremità del filo fino a renderla morbida sotto le dita.

*Il risultato*