

## COLLANA RIEMPITA IN ORO TUTO CON PENDENTE A STELLA INCLINATO IN RESINA LED UV

Da : *Tiffanie Perles&Co*



Facile



1h



[www.perlesandco.com](http://www.perlesandco.com)

Come si realizza un ciondolo in resina con LED UV?

Come realizzare un cioccolo in resina a LED UV ?

La resina LED UV è una resina magica che catalizza in 1 minuto grazie a una lampada LED UV. Ciò ti consentirà di realizzare gioielli in resina in pochi minuti. Ad esempio, puoi creare pendenti con anelli e includere piccoli elementi pieni d'oro o petali di fiori secchi . Puoi anche creare le tue perle di resina e personalizzarle con inclusions o glitter.

L'oro riempito è una tecnica che copre un oro da 12 a 14 carati con un primer in ottone. È uno strato d'oro molto più spesso e più resistente dell'oro placcato, ma con un oro di qualità leggermente inferiore rispetto all'oro placcato che è almeno 16 carati sul nostro sito.

Segui questo video tutorial per creare la tua collana multi-fila con pendente in resina? Vuoi testare altri tutorial sui gioielli in resina? Scopri la nostra categoria di [tutorial speciali sulla resina](#) !

Stai attento! Utilizzare sempre la resina in un'area ventilata, con occhiali di sicurezza, guanti e una maschera.

Step 1:

Metti la resina UV LED nel cioccolo ad anello applicandolo bene sui bordi con uno stecchino. Posiziona l'elemento da incollare a forma di stella o sole al centro. Rimuovere le bolle avvicinando un accendino o un accendino a gas vicino alla resina. Posizionare la lampada a LED UV sul cioccolo e accenderla per 1 minuto.

Metti sopra un po' di resina per un effetto a cupola, stendilo con lo stecchino e riapplica la lampada.

Passaggio 2:

Capovolgi il pendente, metti un nuovo strato di resina sul retro, passa sopra l'accendino se necessario e applica la lampada su di esso.

Passaggio 3:

Tagliare 38 cm di catena Cobra e 42 cm di catena di maglia condannata. Al centro del collegamento del cavo, posizionare il pendente con un piccolo anello aperto in oro riempito. Ad ogni estremità della catena aggiungi un anello e su uno di essi la chiusura a molla.

Passaggio 4:

Infila 15 perle PureCrystal 3 mm sulla catena Cobra. A volte dovrà forzare o rimuovere i piccoli pezzi che bloccano il foro con un trapano a mano.

Passaggio 5:

Applica i mini fermagli in pizzo all'estremità della catena Cobra e appiattili. Verifica che siano ben riparati. Aggiungi la catena sugli anelli già attaccati alla catena della rete. Aggiungi alcuni anelli alla fine dell'estremità senza chiusura, se necessario.



Non esitare a mostrare le tue creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super club di clienti Perles & Co o su Instagram citandoci con @perlesandco o con #perlesandco.

## Che materiale usare per Collana riempita in oro Tuto con pendente a stella inclinato in resina LED UV ?

### MATERIALE



Perline PureCrystal 5810 mm. 3 Pearlescent White Pearl x20  
 Cod. : 5810\_03/55  
 Quantità : 1

Catena forzantina 2.2 mm Gold filled x50cm  
 Cod. : CHR-255  
 Quantità : 1



Catena fine - Paloma rotonda maglia stretta 0.6mm in Gold filled x50 cm  
 Cod. : CHR-399  
 Quantità : 1



Chiusura a molla con anellino aperto 6 mm Gold filled  
 Cod. : FRM-733  
 Quantità : 1



Anellini apertimm. 4x0.7 in Gold filled x10  
 Cod. : GLD-030  
 Quantità : 1



Pendente cerchio 15 mm Gold filled x1  
 Cod. : GLD-435  
 Quantità : 1



Elemento forma di sole da incollare 8 mm in Gold filled x1  
 Cod. : GLD-542  
 Quantità : 1



Gel di resina UV LED Padico - tipo duro - Star Drop x30g  
 Cod. : OTL-348  
 Quantità : 1



Mini chiudicordoncino da 0.5 mm a 0.9 mm Argento 925 placcato oro 3 microns x6  
 Cod. : SL-441  
 Quantità : 1

### MATERIALE



[www.perlesandco.com](http://www.perlesandco.com)



Tappetino per lavorare la Pasta Polimerica 23x33 cm x1

Cod. : OUT-361

Quantità : 1



Mini Lampada UV LED per le creazioni DIY con la resina UV LED

Cod. : TECH-118

Quantità : 1

*Il risultato*