

ANELLO RIEMPITO IN ORO FAI DA TE E PERLE IRREGOLARI PURECRYSTAL

Da : Lucie L Perles Co



Facile



15 minuti

Come si crea un anello?

Per continuare la presentazione della nuova collezione PureCrystal, proseguiamo con i tutorial di questo mese! Oggi vi diamo la possibilità di creare un tutorial per un anello utilizzando Gold filled (oro laminato) e perle irregolari PureCrystal in una graziosa forma barocca. Le perle irregolari sono disponibili in altri colori e dimensioni e probabilmente le avrete già viste nelle nostre nuove uscite. Per acquistarle e personalizzare il vostro anello con i vostri colori preferiti, trovatele subito sul nostro sito!

Qui i porta-anelli sono già pronti e regolabili per adattarsi a tutte le dita! Ma per chi si sente più a suo agio a lavorare con l'oro, può anche scegliere di creare l'anello stesso con il filo rigido Gold filled.

Per quanto riguarda gli strumenti, non è necessario essere molto attrezzati. Per completare questo tutorial, avrete semplicemente bisogno di una serie di pinze da gioielliere, che troverete in questo kit di pinze per gioielli.

In men che non si dica, il vostro anello è pronto!

Come vi sembra al dito? Non vediamo l'ora di vedere il risultato della vostra creazione, quindi non esitate a condividere con noi una foto del vostro gioiello sui nostri social network: la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram.

Che materiale usare per l'anello riempito in oro fai da te e perle irregolari PureCrystal ?

MATERIALE



Filo morbido mm. 0.41 di Gold filled x 1 m
Cod. : GLD-242
Quantità : 1



Anello regolabile in Gold filled Taglia 51 a 56
Cod. : GLD-402
Quantità : 2



Barocco madreperlacea PureCrystal 5843 perla goccia irregolare 16 mm White Pearl x1
Cod. : SWB-756
Quantità : 1



Baroque nacrée PureCrystal 5844 perle ovale irrégulière 14 mm White Pearl x1
Cod. : SWB-767
Quantità : 1

passi da seguire

★ Tappa 1/3

Tagliare due brevi spezzoni di filo flessibile di Gold filled, circa 5 cm x 2.



Tappa 2/3

Avvolgere il primo filo intorno al supporto dell'anello utilizzando una pinza per gioielli con punte tonde sottili. All'inizio tenete il filo con il dito, poi usate le pinze per premere il filo contro il supporto dell'anello in modo da avvolgerlo. Potete proteggere le pinze con punte di nylon per evitare di segnare il filo. Ripetete la stessa operazione sull'altro anello.



★ Tappa 3/3

Posizionare una perla irregolare su uno dei due fili e collegare questo filo all'altro supporto dell'anello avvolgendolo nello stesso modo della prima volta. La Perla PureCrystal è ora fissata tra i due supporti ad anello. Ripetete l'operazione per la seconda perla. In men che non si dica, il vostro anello è finito!



Il risultato