

BRACCIALE FAI DA TE DA DONNA IN ORO CON CHARMS GRIGRI

Da : Lucie T Perles&Co



Facile



20 minuti

Come forare il metallo con le pinze per gioielli?

In questo video tutorial imparate a realizzare facilmente un bracciale da donna in gold filled 14K - 585 millièmes. Questo tutorial è adatto ai principianti, l'assemblaggio di gioielli è un'attività manuale facile e veloce. Con un po' di pratica e pazienza, riuscirete a padroneggiare gesti come aprire-un-anello...

Crea il tuo talismano gri-gri incorporando piccoli ciondoli in pietra naturale (qui abbiamo scelto il quarzo fumé, ma altri ciondoli in pietre semipreziose sono disponibili sul nostro sito), ciondoli a forma di lettera, conchiglie,... L'unica difficoltà nel creare questo gioiello fai-da-te consiste nell'utilizzare correttamente le pinze per gioielli. Nel video vedrete che è molto semplice praticare uno o più fori su componenti metallici sottili.

La tendenza è sempre quella di portare al polso una moltitudine di bracciali. Basta sceglierli bene e combinarli bene per sublimare il proprio look. Fatelo con stile abbinando questo raffinato bracciale con braccialetti da corsa in stile semainier.

I gioielli in oro riempito (oro laminato) sono preziosi e duraturi. È un'alternativa qualitativa ed economica all'oro massiccio. Ma cosa è esattamente il gold filled? Il gold filled è il trattamento di un metallo (spesso a base di ottone) che consiste nell'applicazione di uno strato di lega d'oro di grado variabile mediante un processo meccanico. Il peso della lega d'oro corrisponde a 1/20 del peso totale del prodotto. Per i più curiosi, spieghiamo le différences tra Gold Filled e Plaqué Or.

Che materiale usare per Bracciale fai da te da donna in oro con charms grigri ?

MATERIALE



Catena maglia Forçat mm. 1.3 Gold filled x cm.50
Cod. : CHR-186
Quantità : 1



Catena maglia rettangolo 1.7 mm Gold filled x50cm
Cod. : CHR-730
Quantità : 1



Ciondolo ovale sfaccettato con palline 10x4 mm -Dorato con oro fino - Quarzo fumé x1
Cod. : ETA-503
Quantità : 2



Chiusura a molla con anellino aperto 6 mm Gold filled
Cod. : FRM-733
Quantità : 1



Anellini aperti mm. 6 x 0.6 in Gold filled x10
Cod. : GLD-264
Quantità : 1



Anellini aperti mm. 2.8 x 0.6 in Gold filled x10
Cod. : GLD-265
Quantità : 1



Componente forma fiore da incollare 9 mm in Gold filled x1
Cod. : GLD-755
Quantità : 1



Componente forma conchiglia da incollare 14x16 mm - Gold filled x1
Cod. : GLD-786
Quantità : 1



Ciondolo lettera alfabeto 8 mm con anello chiuso - L - Gold filled light x1
Cod. : GLD-905
Quantità : 1

MATERIALE



Pinza per forare il metallo : Hole Punch Pliers 1.5mm x1
Cod. : OUT-407
Quantità : 1



Kit di 3 mini pinze in un sacchetto imitazione tessuto di juta.
Cod. : OUT-918
Quantità : 1

passi da seguire

★ Tappa 1/7

Forare i componenti gold filled utilizzando le pinze per metallo.

★ Tappa 2/7

Far passare la catena Forçat attraverso i fori dell'elemento a forma di conchiglia. La catena deve passare sopra l'elemento.

★ Tappa 3/7

Posizionare un anello aperto all'estremità della catena e aggiungere la catena rettangolare nell'anello. Non passare il ferro attraverso i fori dell'elemento gold filled. Chiudere l'anello.

★ Tappa 4/7

Avvolgere le catene intorno al polso per misurare la circonferenza necessaria. Tagliare la parte in eccesso delle due catene con una tronchesina.

★ Tappa 5/7

Aprire un anello di giunzione e usarlo per unire i due pezzi di catena. Richiudere l'anello.

★ Tappa 6/7

Aprire l'anello di chiusura a molla e collegarlo all'anello di giunzione appena chiuso. Chiudere l'anello di chiusura con le pinze piatte.



Tappa 7/7

Aggiungete i ciondoli di vostra scelta alla catena rettangolare utilizzando gli anelli aperti.

Il risultato