

ANELLO OVALE CON CABOCHON E PIETRE NATURALI

Da : Margaux Perles Co



Facile



20 minuti

Come si realizza un anello con pietre naturali?

Lasciatevi conquistare dalla tendenza delle pietre naturali con questo tutorial per un anello ovale! È facile da realizzare e poco costoso, quindi potete farlo anche se siete alle prime armi con la creazione di gioielli. Per questo tutorial, ho scelto di utilizzare perline di amazzonite sia per il cabochon che per le perline intorno all'anello. Tuttavia, se lo desiderate, potete scegliere di utilizzare altre perline. Perché non immaginare un piccolo mix di colori per i più creativi? Il cabochon che accompagna l'anello è disponibile in diverse pietre: corniola, howlite, ametista, lapislazzuli e pietra di luna. Per quanto riguarda le perle da 2 mm che circondano l'anello, abbiamo un'ampia scelta sul nostro sito, quindi troverete sicuramente quello che state cercando!

Il piccolo extra di questo anello? È regolabile e si adatta alle taglie da 52 a 58. Ideale se volete regalare un gioiello fatto a mano a una persona cara e non conoscete la misura del suo dito.

Se vi piace questo tipo di anello, potreste apprezzare questo tutorial per un anello con cabochon in pietra naturale? Potete anche indossarli insieme!

Se vi piace questa idea di gioielli fai da te e volete riprovarla, non esitate a condividere la vostra creazione sui nostri social network menzionandoci nel vostro post.

Che materiale usare per Anello ovale con cabochon e pietre naturali ?

MATERIALE



Anello regolabile con 4 anelli per cabochon 6x4 mm - Acciaio inox dorato 304L x1
Cod. : ACX-971
Quantità : 1



Colla per gioielli Hasulith ml. 30
Cod. : OUTIL-007
Quantità : 1



Cabochon ovale piatto -disco - 6x4 mm pietra semi preziosa- Amazzonite x1
Cod. : PGM-003
Quantità : 1




Perlina Tonde sfaccettate mm. 2 Amazonite x38cm
Cod. : SP-360
Quantità : 1

MATERIALE



Filo nylon invisibile - illusion cord Supplemax 0.15 mm Trasparente x50 m
Cod. : HIL-028
Quantità : 1



Aghi per Miyuki extrafini x6
Cod. : OAC-162
Quantità : 1

passi da seguire

★ Tappa 1/3

Per iniziare, incolliamo il cabochon alla base dell'anello con la colla Hasulith. Posizionare un punto di colla al centro dell'anello e incollare il cabochon. Lasciare asciugare per 24 ore prima di continuare la creazione. Se lo desiderate, potete anche scegliere di eseguire questa fase per ultima.



★ Tappa 2/3

Quindi, prendete il filo di nylon e tagliatelo di una lunghezza sufficiente. Iniziate facendo un doppio nodo sul primo anello.

Se siete alle prime armi, vi consiglio di guardare questo [tutorial sugli orecchini](#), che vi mostrerà come fare i nodi. Il filo utilizzato è diverso, ma la tecnica rimane la stessa. Successivamente, iniziate a infilare le perline di pietra naturale. Utilizzate un ago per facilitare l'infilatura.



★ Tappa 3/3

Fare tutto il giro, passando l'ago attraverso ogni anello mentre si infila.



Il risultato

