

RAY SIN POLVERE DI FIORI CREOLI E SCATOLA

Da : Tiffanie Perles&Co



Facile



30 minuti

Come si realizzano i gioielli in polvere di ceramica?

Stai cercando il gioiello perfetto per un matrimonio, un battesimo o un'altra occasione speciale? Abbiamo il gioiello perfetto per voi! In questo tutorial per il magazine *Idées à faire* n°45, la nostra designer Tiffanie suggerisce di realizzare orecchini con Polvere Raysin 100. Ma cos'è la polvere Raysin? Si tratta di una polvere ceramica bianca, ideale per stampi di ogni tipo. Questa polvere, indolore e neutra, si asciuga all'aria aperta con un tempo di asciugatura di circa 2 ore.

Questo tutorial vi mostrerà come utilizzarla.

In questo tutorial imparerete a realizzare due graziosi fiori bianchi di circa 48 mm di diametro da infilare su due créoles dorati. Si tratta di un gioiello piuttosto minimalista, ma che starà benissimo con un abbigliamento casual o quotidiano. La polvere di Raysin è venduta in sacchetti da 1 kg. Vorremmo suggerire un secondo fai da te: una bella scatola da abbinare agli orecchini. Potrete riporre al suo interno le vostre ultime creazioni o qualsiasi altro accessorio.

Suggerimento: non versate il resto della miscela nella lavastoviglie perché rischiate di intasarla. Gettatela nel cestino e aspettate che la miscela si indurisca prima di picchiettare la polvere secca sulla ciotola con un cucchiaino per rimuovere il resto.

Suggerimento: non versate il resto della miscela nella vostra ciotola perché rischiate di intasarla.

Non esitate a condividere con noi i risultati delle vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook o sul nostro account Instagram con l'hashtag #perlesandco. Non vediamo l'ora di vedere le vostre creazioni!

Che materiale usare per Raysin polvere di fiori creoli e scatola ?

MATERIALE



Raysin 100 - Polvere ceramica bianca per stampaggio - Basic x400g
Cod. : HRA-766
Quantità : 1



Orecchini a cerchio 30x2 mm - Acciaio inox 304 dorato x2
Cod. : INX-729
Quantità : 1



Set di spugnette abrasive Micro-Mesh x9
Cod. : OUTIL-334
Quantità : 1



Stampo in silicone per realizzare un fiore di 48 mm in resina
Cod. : TECH-187
Quantità : 1



Stampi siliconer in 2 parti per resina - scatola x1
Cod. : TECH-891
Quantità : 1

passi da seguire

★ Tappa 1/5

Mescolare la polvere RAYSin con acqua, come se fosse gesso. Mescolare in una ciotola non porosa, come acciaio inossidabile o vetro. Non utilizzare utensili di legno.

Per preparare la miscela, versare l'equivalente di 5 cucchiali colmi di polvere RAYSin nella ciotola. Seguire le istruzioni della confezione per la giusta quantità di acqua e regolare man mano. Mescolare bene e velocemente, poiché la polvere si indurisce rapidamente. Il liquido deve avere la consistenza di uno yogurt mescolato.



★ Tappa 2/5

Iniziare a versare il composto nella teglia utilizzando il cucchiaio da minestra. Battere il barattolo man mano che si procede per rendere omogeneo il composto. Una volta riempito il barattolo, mettere il coperchio. Completare il fiore utilizzando l'equivalente di un cucchiaino di caffè. Il fiore deve rimanere sottile per non essere troppo pesante. Battere tutti gli stampi, per 1 minuto ciascuno, per far uscire le bolle prima che la miscela si indurisca. Lasciare indurire per 2 ore.



★ Tappa 3/5

2 à 3h dopo, démoulez il boîte. Incollare lo stampo dal bordo e poi dal centro e sformare delicatamente.



★ Tappa 4/5

Modellare delicatamente il fiore, poiché è ancora fragile. Potete quindi preparare un altro po' di miscela di polvere di Raysin e acqua per ottenere il secondo fiore. Cercate di ottenere due fiori dello stesso spessore.



★ Tappa 5/5

Sabbiate i bordi della scatola e dei fiori per rimuovere l'eccesso di polvere Raysin. Per levigare, è possibile mettere in acqua il panno abrasivo di grana 1500 e le modanature. Si tratta della cosiddetta levigatura ad acqua. Il vantaggio è che si può pulire la pomice abrasiva man mano che si procede. Ora non resta che infilare i fiori nelle cassette.



Il risultato

