

COME SI USA THERMO LOC?

Da : Lucie T Perles&Co



0 minuti

Come si tiene il pezzo da lavorare per la crimpatura?

Avete mai sentito parlare di thermo-loc? Questo materiale innovativo è stato progettato per tenere saldamente in posizione i pezzi durante la crimpatura, l'incisione o la lucidatura. Sostituisce il cemento per crimpatura. È particolarmente indicato per i pezzi irregolari o fragili.

Si presenta sotto forma di bastoncini grigi. Perché questo colore? Il grigio è il colore ideale per non affaticare gli occhi durante i lunghi turni in officina.

Thermo-loc è realizzato con una speciale resina termoplastica che diventa malleabile quando viene riscaldata. Oltre a essere molto facile da usare, presenta una serie di vantaggi: è atossica, quindi fa bene all'ambiente e alla salute. È un'ottima alternativa alla cera perché non lascia segni e non danneggia le parti. Inoltre, è riutilizzabile all'infinito.

In questo video, Lucie ha testato l'uso del thermo-loc. Vi dà i suoi consigli e suggerimenti per un uso ottimale.

1.

Modellare il thermo-loc

Per utilizzare i bastoncini thermo-loc, il primo passo è riscaldarli. Ci sono due modi per farlo:

- Tagliare i bastoncini in piccoli pezzi con un paio di forbici. Immergerli in una pentola di acqua molto calda finché non si ammorbidiscono. Non usare carta assorbente per eliminare l'acqua in eccesso, perché si attaccherebbe al thermo-loc. Pulite invece l'acqua con un panno o una vecchia maglietta che non vi serve più.

- Utilizzare un forno a microonde. Posizionare i piccoli pezzi su un tappetino di silicone per evitare di danneggiare l'apparecchiatura. In alternativa, utilizzare uno stampo in silicone come mostrato nel nostro video. Sciogliere il thermo-loc a intervalli di 10 secondi, controllando ogni volta che si sia sciolto a sufficienza.

In entrambi i casi, fare attenzione a non scottarsi durante queste operazioni.

2.

Incastrare il pezzo nel thermo-loc Una volta riscaldato, il thermo-loc diventa morbido e malleabile come la creta da modellare. Modellarlo intorno al pezzo da lavorare. Assicurarsi che sia ben saldo, quindi lasciarlo raffreddare all'aria aperta in modo che si indurisca e trattienga saldamente il pezzo.

3.

Ora che il pezzo è ben saldo, si può lavorare in tutta sicurezza. Il materiale thermo-loc non si attacca al blocco da gioielliere. Per facilitare il lavoro, non esitate a utilizzare una morsa manuale, che vi darà maggiore stabilità.

4.

Rimozione del pezzo

Una volta terminato il lavoro, riscaldare il Thermo-Loc per rimuovere il pezzo. Il pezzo può essere rimodellato per un ulteriore utilizzo.

Che materiale usare per Come si usa Thermo Loc? ?

MATERIALE



Tappetino in silicone per pasta polimerica Artemio 30x45 cm - Menta x1
Cod. : HRA-004
Quantità : 1



Bastoncini Thermo-Loc GRS x5
Cod. : HRA-656
Quantità : 1

Il risultato